



## TEMPERATURÖVERVAKNINGSFUNKTION

### FLEX betongslip LD16-8 och LDE16-8

Den sensorbaserade temperaturkontrollen hos Betongslip LD16-8 och LDE16-8 är utformad på ett avancerat sätt för att på bästa sätt skydda maskinen.

LD16-8 och LDE16-8 fungerar enligt följande vid nedan två olika scenarier:

**1. Överhettningsskyddet aktiveras, användaren tar omedelbart bort trycket och belastning på maskinen**

Maskinen går då in i kylningsläge, med reducerat varvtal.

Efter ett tag stängs maskinen av.

När maskinen slås på igen går maskinen normalt.

**2. Överhettningsskyddet aktiveras, användaren behåller tryck på maskinen**

Maskinen stängs av.

När maskinen slås på går maskinen ett tag i kylningsläge, med reducerat varvtal, och stängs av igen.

Efter att ha slagit på igen går maskinen normalt.