

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Kedjesåg, batteridrivnen

- ▶ Ego CS 1610E

Kunskapskrav

- ▶ Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp upp variabla gasreglaget för att stoppa kedjesågen

Kontrollera före start

- ▶ Kedjebromsen, om maskinen har sådan, ska vara tillslagen.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Rekylbromshandtag

Användningsområde

- ▶ Beskärning, fällning, kvistning av träd.

Start

- ▶ Dra kedjans rekylbromshandtag mot fronthandtaget till driftläget. Ta ett fast tag i främre och bakre handtaget, använd båda händerna. Tryck ned och håll kvar låsknappen med tummen på högra handen, tryck sedan in avtryckaren för variabel hastighet med fingrarna på höger hand för att starta sågen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- ▶ Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- ▶ Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Rekylbromshandtag

Användningsområde

- ▶ Beskärning, fällning, kvistning av träd.

Start

- ▶ Dra kedjans rekylbromshandtag mot fronthandtaget till driftläget. Ta ett fast tag i främre och bakre handtaget, använd båda händerna. Tryck ned och håll kvar låsknappen med tummen på högra handen, tryck sedan in avtryckaren för variabel hastighet med fingrarna på höger hand för att starta sågen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Buller

- ▶ 91,25 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 56 V
- ▶ Vikt: 3,9 kg
- ▶ Svärlängd: 40 cm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.