

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Tigersåg, batteridrivnen

- Flex RS 25 18.0-EC

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- Verktöget är utrustat med en låsknapp 1, placerad ovanför avtryckaren för variabel hastighet, för att förhindra att sågen aktiveras oavsiktligt

Användningsområde

- För kapning av träprodukter, plast och metallmaterial

Start

- Anslut batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren. Den variabla hastighetsavtryckaren 3 ger högre hastighet med ökat avtryckartryck och lägre hastighet med minskat avtryckartryck

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- 87 db(A) ljudtryck - 95 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,3 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:35 h
- Arbetstid gräns: ca 02:15 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.9 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 18 Volt
- Vikt: 2,6 kg (inkl. batteri)
- Bladlängd: 300 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.