



Slipmaskin, eldriven

- Flex H 1105VE

Stopp/Nödstopp

- Släpp vippkontakten. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Sidohandtag: riktigt monterat.
- Skiva/verktyg: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skyddskåpa/sprängskydd, om sådant finns på maskinen: oskadat och riktigt monterat.
- Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Metall, sten, trä.

Start

- Anslut elen. För vippkontakten framåt och håll fast.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast arbetsstycket. Stötta långa arbetsstycken på båda sidor.
- Skyddskåpa/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- Använd punktutsug vid bearbetning av mineraliska material.
- Risk för gnistbildning vid bearbetning av metall. Använd skyddskåpa med täckplåt.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Kast/Nyp



Vibrationer

Buller

- 86 db(A) ljudtryck - 97 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,1 m/s²
- Arbetsid insats: ca 05:10 h
- Arbetsid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 2,1 kg
- Skivdiameter: 50 mm
- Effekt: 710 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.