



Bruksrörare, handhållen, eldriven

- ▶ Flex MXE 1000

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Blandningsverktyg: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsbygel, om maskinen har sådan: oskadad och riktigt monterad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Stöt- och förvaringsskydd

Användningsområde

- ▶ Färg, lack, lim, lätt puts, harts, murbruk, kalk, golvmasa och spackel.

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risicanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 79 db(A) ljudtryck - 90 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Max arbetskapacitet: 25 l
- ▶ Diameter blandningsverktyg: 120 mm
- ▶ Vikt: 4,5 kg
- ▶ Effekt: 1010 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.