



### Bruksrörare, handhållen, eldriven

- ▶ Flex MXE 1602

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck kort på strömställaren och släpp den. Bryt elen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Blandningsverktyg: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsbygel, om maskinen har sådan: oskadad och riktigt monterad.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Stöt- och förvaringsskydd

### Användningsområde

- ▶ för omrörning av flytande material med låg viskositet t.ex. färg, lack, lim, lätt puts och harts

### Start

- ▶ Anslut elen. Tryck först på tillkopplingsspärren, därefter på strömställaren och håll fast den

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 84 db(A) ljudtryck - 95 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Max arbetskapacitet: 35 l
- ▶ Diameter blandningsverktyg: 160 mm
- ▶ Vikt: 5 kg
- ▶ Effekt: 1600 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.