



Bandsåg, handhållen, eldriven

- Flex SBG 4910

Stopp/Nödstopp

- Släpp strömställaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Sågband: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- Justera sågbandets spänning och rikta in sågbandsgejden.



Skyddsfunktioner

- Skyddsskåpa

Användningsområde

- Metall, plast

Start

- Anslut elen. Ställ huvudströmbrytaren på Till/I. Håll omkopplaren intryckt

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte sågbandet förrän det stannat.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Håll händerna borta från kapområdet.
- Sågbandet ska vara i rörelse när det förs mot arbetsstycket.
- Börja såga där största antalet tänder samtidigt har kontakt med arbetsstycket.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Stäng genast av maskinen om sågbandet fastnar.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Vibrationer

Buller

- 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Sågband: 0,65 x 13 x 1335 mm
- Max arbetsområde: Rör upp till 80 mm och profiler upp till 100 mm
- Vikt: 18 kg
- Effekt: 850 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.