

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Bruksomrörare, handhållen, batteridrivna

- ▶ Flex MXE 18.0EC

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp strömställaren för att koppla från. Vid Kontinuerlig drift: Håll spärrknappen intryckt och släpp strömställaren. Släpp tillkopplingspärrarna. Ta ur batteriet

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blandningsverktyg: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Stöt- och förvaringsskydd. Spindelspärr för att byta blandarvisp.

### Användningsområde

- ▶ För omrörning av material med hög viskositet t.ex. puts, murbruk, kalk, golvmasa, spackel. flytande material med låg viskositet t.ex. färg, lack, lim, lätt puts och harts. sega och kletiga material med hög viskositet t.ex. lim, harts, tätnings- och isoleringsmasa osv

### Start

- ▶ Anslut batteriet. Tryck först på tillkopplingspärrarna. Tryck därefter på strömställaren och håll fast den. Vid kontinuerlig drift: Tryck först på tillkopplingspärrarna, därefter på strömställaren och håll fast den

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 73 db(A) ljudtryck - 84 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 18 V
- ▶ Max arbetskapacitet: 25 l
- ▶ Diameter blandningsverktyg: 120 mm
- ▶ Vikt: 4,1 kg

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.