



Flex Scandinavia AB | www.flexscandinavia.se | Tel 054-52 20 00

Hur ser din Giraff ut invändigt?

Din Giraff är en arbetskamrat som får jobba i en hemsk miljö med slipdamm som lätt sugts in i motorn under arbetet.

I och med att detta damm fastnar i motorn så försämrar man luftflödet som ska kyla maskinen avsevärt vilket förkortar livslängden på maskinen.

Detta damm har även en förmåga att även krypa in i lager och växelhus vilket medför att detta haverera efter ett tag med avsevärt mycket dyrare reparation som följd, än om man byter ut lager eller gör rent växel i tid.

Servar du din Giraff hos oss så ser vi till att hälsan hos din arbetskamrat bibehålls och livslängden på denna ökar innan det är dags för pension.



(före)



(efter)



Flex Scandinavia AB | www.flexscandinavia.se | Tel 054-52 20 00