

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



## Planslipmaskin, eldriven

- ▶ Flex MS 713

## Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

## Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Slippatta och slippapper: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Stödhandtag-/sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Anslutning för dammpåse

## Användningsområde

- ▶ Plast, trä, metall, fiberplattor, gips

## Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slippattan förrän maskinen stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- ▶ Håll händerna borta från slipområdet.
- ▶ Töm dammbehållaren/-filtret regelbundet, om maskinen har sådant.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- ▶ 84 db(A) ljudtryck - 97 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.8 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Slippatta: 102 x 115 mm
- ▶ Vikt: 1,3 kg
- ▶ Effekt: 220 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.