



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Slipmaskin, betongvägg/-golv, handhållen, eldriven

► Flex LD 18-7 150

Stopp/Nödstopp

► Tryck kort på strömställaren och släpp den. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Slipskiva: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

► Sprängskydd med borstkrans. Adapter för utsug.

Användningsområde

► För torrslining och glättring av betong, puts, golvmassa, sandsten, chamotte och asfalt.

Start

► Anslut elen. Tryck först på tillkopplingsspärren. Tryck därefter på strömställaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risکاناليس

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

► Sprängskydd med borstkrans. Adapter för utsug.

Användningsområde

► För torrslining och glättring av betong, puts, golvmassa, sandsten, chamotte och asfalt.

Start

► Anslut elen. Tryck först på tillkopplingsspärren. Tryck därefter på strömställaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- Håll maskinen ren.

Buller

► 91,8 db(A) ljudtryck - 102,8 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:55 h
- Arbetstid gräns: ca 03:35 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

1.8

1.8 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Diameter slipskiva: 150 mm
- Vikt: 4,3 kg
- Effekt: 1800 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.